

Рекомендации по эксплуатации и уходу за основаниями березовыми

Основание березовое разборное с опорами «Perfect» рекомендуется эксплуатировать с пружинными или аналогичными по свойствам матрасами.

Основание березовое рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C.


Основания березовые, транспортированные в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой мягкой тканью.


Основания березовые, не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей оснований березовых следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений.


В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости следует периодически подтягивать винты-конфирматы.

Основание березовое разборное с опорами «Perfect»







1



2




3



! - Гнутоклееные планки, необходимо вставлять в латодержатели бокового бруска последовательно, начиная с угла изделия

3



4

